DEUTSCH



EINLEITUNG

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres 3-Kanal-Timers mit Uhr und großem Display (WB388). Dieses Gerät ist ein handlicher 3-Kanal-Timer sowie eine Kalender-/Alarmuhr mit folgenden Funktionen:

- Drei separate, große LCD-Anzeigen für Timer 1, Timer 2 und Timer 3 oder für Uhrzeit, Alarm und Datum
- 6-stellige Anzeige zur Darstellung von Timer und Uhrzeit
- Automatische Count-Up-/Count-Down-Funktionen für einzelne Timer
- Speicherabruf-Funktion für voreingestellte Timer-Zeiten
- Verschiedene Signaltöne zur einfachen Erkennung der einzelnen Timer
- Auswählbare Uhranzeigemodi im 12- und 24-Stundenformat
- Auswählbare amerikanische und europäische Datumsanzeige
- Tastenton zur akustischen Rückmeldung eines Tastendrucks
- Automatische Schlummerfunktion (Snooze) für Alarmuhr
- Befestigungsclip für Tasche oder Gürtel
- Ausklappbarer Ständer
- Magnet zur Befestigung auf Metalliflächen

ERSTE SCHRITTE

Das Gerät wird mit einer bereits eingesetzten Batterie des Typs G-13,1,5V betrieben. Die Batterie ist mit einem roten Band isoliert, um eine Entladung vor Inbetriebnahme zu reduzieren. Vergessen Sie daher vor Inbetriebnahme nicht, das Isolierband zu entfernen, indem Sie es vorsichtig von der Innenseite des Batteriefachs lösen. Sobald dies erfolgt ist, wird die Bildschirmanzeige auf den normalen UHR-Modus zurückgesetzt.

Das Gerät verfügt über zwei Betriebsmodi: UHR und TIMER. Der UHR-Modus ermöglicht die Anzeige und Einstellung von Uhr, Alarm und Datum; der TIMER-Modus dient hingegen zum Start und zur Einstellung des Timers. Um von einem Modus auf den anderen zu wechseln, drücken Sie einfach auf **CLOCK**, wenn Sie sich im normalen Modus befinden.

Die LCD-Anzeige für den jeweiligen Betriebsmodus ist wie folgt:



UHR-Modus



TIMER Modus

SO WÄHLEN SIE DIE UHRANZEIGE IM 12- UND 24-STUNDENFORMAT AUS

Die Uhranzeige kann vom 12-Stundenformat auf das 24-Stundenformat und umgekehrt geändert werden, indem Sie im normalen UHR-Betriebsmodus zu einem beliebigen Zeitpunkt auf **H** drücken. Die Anzeige AM oder PM wird eingeblendet und gibt die Stunde des jeweiligen Tages an, wenn der Uhranzeigemodus für 12-Stunden ausgewählt wird.
Hinweis: Wird keine Auswahl getroffen, wird automatisch das 12-Stundenformat ausgewählt.

SO WÄHLEN SIE DIE AMERIKANISCHE UND EUROPÄISCHE DATUMSANZEIGE AUS

Die amerikanischen und europäischen Datumsanzeige-Formate können untereinander gewechselt werden, indem Sie bei der Datumseinstellung auf **START MEMORY/STOP** drücken.

Beim amerikanischen Format wird der Monat vor dem Tag angezeigt; beim europäischen Format ist es genau umgekehrt.
Hinweis: Wird keine Auswahl getroffen, wird automatisch das amerikanische Format angezeigt.

SO STELLEN SIE UHRZEIT UND DATUM EIN

1. Halten Sie CLOCK 2 Sekunden lang gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen. Daraufhin erfolgt ein Signalton, und alle Ziffern der Uhr beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie auf H und M, um die Einstellung für Stunde und Minute zu ändern. Die jeweilige Zeitanzeige hängt davon ab, welches Anzeigeformat vor der Einstellung der Uhr ausgewählt wurde.
3. Drücken Sie auf S, um die Sekunden einzustellen; diese werden auf Null zurückgesetzt, wenn der vorherige Einstellungswert 29 oder niedriger war. Wenn der vorherige Einstellungswert 30 oder mehr betrug, wird der Minutenwert automatisch erhöht.
4. Drücken Sie nach Beendigung auf CLOCK, um die Einstellung zu bestätigen. Die Ziffern der Uhr hören auf zu blinken, während die Ziffern der Alarmuhr zu blinken beginnen.
5. Drücken Sie auf H und M, um die Stunden- und Minuteneinstellung der Alarmuhr zu ändern.
6. Drücken Sie auf START MEMORY/STOP, um die Alarmuhr zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Alarmuhr aktiviert ist, wird das Symbol ◪ auf dem Bildschirm eingeblendet.
7. Drücken Sie nach Beendigung auf CLOCK, um die Einstellung zu bestätigen. Die Ziffern der Alarmuhr hören auf zu blinken, während die Datumsziffern zu blinken beginnen.
8. Drücken Sie auf H und M, um die Einstellung von Monat und Tag des Kalenders zu ändern.
9. Drücken Sie auf START MEMORY/STOP, um von der amerikanischen Datumsanzeige zur europäischen Datumsanzeige, und umgekehrt, zu wechseln.
10. Drücken Sie nach Beendigung auf CLOCK, um die Einstellung zu bestätigen. Alle Ziffern hören auf zu blinken.

Hinweis:

1. Wenn Sie die Einstellung nicht bestätigen, indem Sie nach Änderung der Werte für Uhrzeit, Alarm oder Datum auf **CLOCK** drücken, wird der Einstellungsmodus automatisch nach 2 Minuten mit den zuletzt eingegebenen Werten beendet.
2. Wenn Sie von einem Einstellungsvorgang zu einer anderen Einstellung übergehen möchten, wie z.B. von der Uhrzeit zum Alarm, oder vom Alarm zum Datum, drücken Sie im Einstellungsmodus einfach auf **CLOCK**.
3. Wenn Sie im Einstellungsmodus **H** oder **M** gedrückt halten, werden die Ziffern in schneller Folge erhöht.

SO VERWENDEN SIE DIE ALARMUHR UND DIE SNOOZE-FUNKTION

Der Weckalarm wird genau zur voreingestellten Zeit ausgelöst. Das Alarmsignal ertönt 1 Minute lang, wenn es nicht unterbrochen wird.

Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie einfach eine beliebige Taste oder warten Sie, bis er nach 1 Minute von selbst beendet wird. Wird zwischenzeitig die Taste **CLEAR** gedrückt, wird die Snooze-Funktion ausgelöst.

Die Snooze-Funktion aktiviert den Alarm nach Ablauf von 8 Minuten erneut.

Der Alarm kann anschließend auf dieselbe Weise deaktiviert werden. Wenn Sie jedoch erneut auf **CLEAR** drücken, wird die Snooze-Funktion wiederum ausgelöst.

Die Snooze-Funktion wird wiederholt, wenn der Alarm durch weiteres Drücken der Taste CLEAR deaktiviert wird.

SO STELLEN SIE EINEN TIMER EIN

1. Wählen Sie den TIMER-Modus, indem Sie im normalen UHR-Modus einmal auf **CLOCK** drücken.
2. Die LCD-Anzeige wird umgeschaltet und zeigt die aktuellen Einstellungen aller drei Timer an.
3. Wählen Sie den Timer aus, indem Sie **TIMER 1, TIMER 2** oder **TIMER 3** zwei Sekunden lang gedrückt halten. Die Anzeige des gewählten Timers beginnt zu blinken.
4. Drücken Sie auf **CLEAR**, um die Einstellung auf Null zurückzusetzen, oder auf **H, M** und **S**, um die jeweilige Einstellung für Stunde, Minute und Sekunde zu ändern. Wenn Sie die Tasten gedrückt halten, werden die entsprechenden Ziffern in schneller Folge erhöht. Sie können einen Timer auf bis zu 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden einstellen.
5. Drücken Sie nach Beendigung erneut auf die entsprechende Timer-Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Alle Ziffern dieses Timers hören auf zu blinken.

SO STARTEN SIE EINEN TIMER

Drücken Sie einmal auf die entsprechende Timer-Taste. Wenn Sie z.B. Timer 1 starten möchten, drücken Sie einmal auf **TIMER 1**. Um Timer 2 zu starten, drücken Sie hingegen auf **TIMER 2**. Um alle Timer zu starten, drücken Sie auf **START MEMORY/ STOP**.

Hinweis:

1. Wenn ein Timer mit einem voreingestellten Wert aktiviert wird, der höher als Null ist, startet er die Rückwärtszählung (Count-Down). Falls diese nicht unterbrochen wird, ertönt nach Erreichen des Wertes Null 1 Minute lang ein Alarmsignal, und die Vorwärtszählung (Count-Up) wird erneut durchgeführt.
2. Wenn ein Timer mit einem voreingestellten Wert von Null aktiviert wird, startet er sofort den Count-Up-Vorgang.
3. Jeder Timer verfügt über ein anderes Alarmsignal, um eine mühelose Erkennung zu ermöglichen. Wenn ein zweiter Timer abgelaufen und ein anderer Alarm ausgelöst wurde, wird das erste Alarmsignal vom zweiten abgelöst.