

du papier indicateur universel et spécial

Imprimer au couvercle du boîtier un mouvement de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dérouler ensuite la longueur du papier désirée, tourner alors le couvercle en sens inverse et détacher le bout de papier.

Le bout de papier indicateur est alors mis en contact avec la solution, la couleur apparaissant alors est comparée avec l'échelle de couleurs. Si elle contient des matières en suspension, il suffit de déposer quelques gouttes de la dite solution sur un côté de la bandelette et de comparer la couleur apparaissant au verso.

Si l'on travaille avec des solutions peu ou pas tamponnées, il est recommandé de placer la bande de papier contre la paroi intérieure à la partie supérieure d'un tube à essai et de remplir celui-ci avec la solution en question. La couleur apparaissant après une minute est alors comparée avec l'échelle au boîtier à travers la paroi du tube.

La décoloration du papier indicateur à l'état sec est due à la grande sensibilité de ce papier, cette décoloration n'a aucune influence sur l'exactitude des résultats.

La gamme des papiers indicateur est toujours complétée par de nouvelles fabrications. Sur simple demande de votre part nous vous ferons parvenir documentation.

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6-8 · D-52355 Düren (Allemagne)

Tél. +49 2421 969-0 · Fax +49 2421 969-199 · e-mail: sales-de@mn-net.com

En France: MACHEREY-NAGEL EUROL · 1, rue Gutenberg · B.P. 135 · F-67722 Hoerdit

Tél. 03 88 68 22 68 · Fax 03 88 51 76 88