

Produkt Datenblatt Formmaske FFP3 R D, EN 149:2001 - uvex silv-Air 7312



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Produktcharakteristik</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil</li><li>• Schutzstufe FFP 3</li><li>• Weiche Materialkanten für mehr Tragekomfort</li><li>• Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und zuverlässigen Dichtsitz</li><li>• Eingearbeiteter flexibel anpassbarer Nasenclip</li><li>• 4-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske</li><li>• Ausatemventil zu Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske</li><li>• Maske erfüllt sowohl die Anforderungen an die Wiederverwendbarkeit (R) als auch die Anforderung gegen hohe Staubbelastung (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung)</li></ul> |
| <b>Materialien</b>           | <p>Kopfband: Textil<br/>Nasenclip: Metall, PP<br/>Kopfbandclips: Polypropylen<br/>Filter / Maske: PP, Polyester<br/>Dichtlippe: Schaum aus synthetischem Material<br/>Ventil: PP</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Einsatzgebiete</b><br>Die Atemschutzmaske kann gegen feste, wässrige und nicht flüchtige flüssige Aerosole bis zum <b>30-fachen</b> des jeweiligen Grenzwertes eingesetzt werden. | Schweißen, Löten, hohe Konzentrationen sehr gefährlicher und mikroskopischer Atemstäube und bei chemischen Verbindungen, die Beryllium, Stybium, Arsen, Kadmium, Kobalt, Nickel, Platin, Radium oder Strychnin enthalten |
| <b>Gewicht</b>   | 22 g   |
| <b>Normerfüllung</b>   | EN 149:2001 + A1:2009  |

### Varianten

| Artikelnummer | Farbe/Ausführung                | Verpackungseinheit |
|---------------|---------------------------------|--------------------|
| 8707.312      | Formmaske FFP3, weiß mit Ventil | 5 Stück            |

### Zubehör

| Artikelnummer | Farbe/Ausführung           | Verpackungseinheit |
|---------------|----------------------------|--------------------|
| 8701.011      | uvex clear Reinigungsspray | 1 Stück, 360ml     |