

BR-Artikel-Nr.:	151121
Artikel-Name:	Schutzschirm FC 48 1 mm
Art.-Bezeichnung:	Gesichtsschutzschirm
Artikel-Art:	Persönliche Schutzausrüstung
Schutzbereich:	Gesichtsschutz / Augenschutz ohne Filterwirkung
Verwendung:	Schutz des Gesichtes gegen aufprallende Teilchen und Flüssigkeiten, z.B. – Späne-, Splitter-, Funkenflug bei mechanischen Arbeiten (Drehen, Fräsen, Schleifen ...) z.B. – Flüssigkeitsspritzer/-tropfen beim Ab- bzw. Umfüllen von Chemikalien (Säure, Laugen) Der Schutzschirm wird in Verbindung mit einem Kopfschutz mit ABS-Stirnschutz getragen.
Beschreibung:	Der Schirm setzt sich zusammen aus Tragkörper und Sichtscheibe. Der Tragkörper (Kopfschutz) besteht aus einem ABS-Stirnschutz zur Befestigung der Sichtscheibe und einer verstellbaren Ratschenaufhängung (Tragekörper). In dem Tragekörper ist für den zusätzlichen Komfort ein Schweißband verbaut. Die in Aluminium gebundene Sichtscheibe ist stufenlos verstellbar – hochklappbar – und in jeder Position arretierbar.
Zertifizierung:	Der oben genannte Gesichtsschutzschild entspricht den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und der Richtlinie 2011/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit. Angewandte harmonisierte Normen: EN166:2001



Stand: 02.2021
