

**BR 010 900**

**ClassicLine Notduschen-Prüfwagen, Inhalt 30 Liter, mobil**



[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

**Technische Beschreibung**

ClassicLine Notduschen-Prüfwagen, Inhalt 30 Liter, mobil  
 Mit dem Notduschen-Prüfwagen kann die vorgeschriebene monatliche Funktionsprüfung nach den Laborrichtlinienschnell und einfach durchgeführt werden. Der Wagen ist dreiteilig zerlegbar und kann so platzsparend untergebracht werden. Die Höhe des aufgebauten Prüfwagens beträgt 2,10 Meter und wird zum Test unter der Dusche positioniert. Der Auffangbehälter fast ca. 30 Liter und kann durch die Ablass-Schraube bequem über einem Bodenablauf entleert werden.

- fahrbarer mit 4 Rollen ausgestatteter Auffangbehälter aus rotem Kunststoff
- zwei in den Behälter integrierte Griffmulden
- Ablass-Schraube zur Entleerung
- Trichter aus Kunststoff, schwarz, Durchmesser 440 mm, Höhe 160 mm
- Auffang-/Gesamthöhe 2100 mm
- Verrohrung aus 47 mm Aluminiumrohr, steckbar
- Volumen 30 Liter
- Gesamtgewicht 6 kg
- 3-teilig zerlegbar zur einfachen Unterbringung

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
 Artikel-Nr.: BR 010 900

**Technische Daten**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tank-Inhalt:             | 30 Liter            |
| Gesamtgewicht:           | 6 kg                |
| Abmessungen (H x B x T): | 2100 x 440 x 440 mm |

| Material-Übersicht | Material            | Materialbezeichnung |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| Auffangbehälter:   | Kunststoff, rot     | -                   |
| Trichter:          | Kunststoff, schwarz | -                   |
| Verrohrung:        | Aluminium           | -                   |

**Produktübersicht**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>BR 010 900</b> | ClassicLine Notduschen-Prüfwagen, Inhalt 30 Liter, mobil |
|-------------------|--|